

Монтаж должен выполняться опытными инсталляторами!

Монтаж Вашего оборудования при помощи кронштейна будет состоять из следующих этапов:

1. Разметка места монтажа и установка кронштейна;
2. Сборка узлов кронштейна;
3. Крепление опор или монтажной площадки к телевизору;
4. Финальная установка телевизора на кронштейн.

В данном обзоре мы дадим общие рекомендации для профессионального монтажа крепления и установки Вашей техники на кронштейн.

1. Для установки крепления на стену Вам необходимо:

- Строительный уровень;
- Маркер или карандаш;
- Строительный скотч (нужно использовать на гладких поверхностях, где возможно соскальзывание сверла)
- Дрель или перфоратор;
- Сверла;
- Молоток;
- Крестовая отвертка или гаечный ключ (в зависимости от типа кронштейна)

Выберете место для крепления вашего оборудования.

При выборе места для Вашего оборудования необходимо учесть:

а) Возможность использования функций кронштейна. Например, если Вы купили кронштейн с необходимой для Вас функцией поворота на 180 градусов и решили установить телевизор в углу помещения, то у Вас уже не будет возможности повернуть экран на 180 градусов.

б) Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм;

в) Кронштейн крепится в местах отсутствия электрического кабеля, газопровода, сантехнических разводов.

Приложите кронштейн к стене, отрегулируйте положение с помощью строительного уровня, маркером отметьте места для отверстий.

При монтаже на гладкую поверхность, например, кафель, используйте строительный скотч или изоленту для предотвращения соскальзывания сверла.

Просверлите отверстия в стене, вставьте дюбеля в отверстия. С помощью гаечного ключа или отвертки прикрутите кронштейн к стене.

Не затягивайте винты до упора, приложите строительный уровень, при необходимости скорректируйте и только после этого затяните винты. Проверьте надежность крепления несущей детали и только после этого переходите к следующему шагу.

2. Сборка кронштейна индивидуальна для каждой модели и должна выполняться в соответствии с инструкцией.

3. Все кронштейны комплектуются универсальным набором крепежа для крепления к разным моделям телевизора.

Подберите подходящие для Вашего оборудования винты и закрепите направляющие или съемную площадку на телевизоре при помощи отвертки.

Перед тем как положить телевизор экраном вниз, убедитесь в отсутствии различных предметов между экраном и поверхностью.

4. Установите ТВ на кронштейн и зафиксируйте (если в конструкции кронштейна предусмотрена фиксация).